



- ◆ **Pendular mounting enables the cutter to follow the contour of the ground when control cylinder is in the float position.**
- ◆ *Système d'attache permettant à la débroussailleuse d'être en position flottante afin de suivre le contour des fossés.*
- ◆ **Mow with downward angle of 55°.**
- ◆ *Fauche les fossés jusqu'à 55° d'angle.*
- ◆ **Transport arm collapses to reduce stress to the arm, and also to stabilise the weight.**
- ◆ *La débroussailleuse se replie sur le bras outil pour une plus grande stabilité lors du transport.*
- ◆ **Main lift cylinder is equipped with a pilot to operated check valve to prevent the arm from drifting in the working position, and also to retain arm safety in the transport position.**
- ◆ *Le cylindre principal de relevage est doté d'une valve de retenue, qui empêche le bras outil de redescendre par lui-même, et aussi, garde le bras outil bien en place lors du transport.*

WTA 5-6

Weight/Poids 900 lbs.

Capacity/Capacité Max. 800 lbs.

Tractor Size Requirement

5' cutter min. 60 hp

5.5' cutter min. 70 hp

Modèle de Tracteur Requis

5' débroussailleuse min. 60 hp

5.5' débroussailleuse min. 70 hp

Cuts @ 55° with cylinder extended

Cuts @ 90° with cylinder retracted

Coupe @ 55° avec cylindre étendu

Coupe @ 90° avec cylindre fermé

Requires two remote outlets

Category 1 & 2

Nécessite 2 sorties d'huile

Catégorie 1 & 2

Pilot operated check valve to prevent drift in working position

Valve de retenu qui empêche le bras outil de redescendre



www.walcoequipment.com

HEAD OFFICE

20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9

TEL: (519) 669-4025 FAX: (519) 669-1436

ORDER DESK

e-mail: orders@walcoequipment.com

TEL: (519) 669-1401 FAX (519) 669-3499

QUEBEC OFFICE

364 RTE. 122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC JOC

TEL: (819) 395-5115 Fax (819) 395-2624

e-mail: walcoqc@walcoequipment.com

WALCO USA

4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065

Tel: (507) 663-9090 Fax (507) 663-0999